


## Керівництво

швидке встановлення та налагодження

**1**

### Розпакуйте пристрій



**ПРИМІТКА:** контролер ICON і-серії: I-KEY, I-PAD або I-CONTROLS

**2**

### Ввімкніть комп'ютер




**ПРИМІТКА:** не під'єднуйте контролер ICON і-серії на цьому етапі.


### 3 Встановіть програмне забезпечення iMar



Вставте інсталяційний диск. Після його запуску з'явиться вікно, виберіть в ньому пункт меню «Install iMar Software». **ПРИМІТКА:** якщо вікно інсталяції програми не з'являється автоматично, відкрийте інсталяційний диск та запустить Setup.




### 4 Під'єднайте пристрій до комп'ютера



Підключіть пристрій до USB-порту комп'ютера за допомогою кабеля, що йде в комплекті.

## 5 Налаштуйте MIDI-функції в програмі iMap



Запустіть програму iMap та оберіть пристрій, функції якого ви бажаєте налаштувати. Після внесення змін до налаштувань вашого контролера ICON і-серії збережіть їх, натиснувши кнопку Send Data.